




Vertex Target Throw

dětský terč



Návod k použití

ID: 66903


Distributor v ČR:
RADANSPORT s.r.o.
Za Otýlí 10 370 01 České Budějovice
email: obchod@e-sportshop.cz
tel: +420 387 411 543
Vyrobeno v Indii.

e-sportshop.cz

Balení obsahuje:



Montáž:




Krok 1: Uspořádejte trubky (A a B) v zobrazené poloze a spojte je, abyste vytvořili spodní rám.



Krok 2: Připojte trubky "C" na obou stranách do spojovacích dílů.



Krok 3: Vložte jednu z trubek "D" mezi trubky "C" a druhou trubku "D" na horní část rámu skrz černý kryt.



Krok 4: Umístěte horní látkový rám na horní část "C" trubek a upevněte smyčky na suchý zip na spodní "D" trubku